

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ECOLAT

ECOLAT SE POSE RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT

Partiellement enterrée, Ecolat est solidement fixée dans le sol à l'aide de piquets Ecopic.

- Posez Ecolat à l'endroit où la bordure prendra finalement place. Le rouleau d'Ecolat va alors se déployer. **Attention** - Ecolat en rouleau est spécialement conçue pour les bordures courbes et ondulantes et ne convient donc pas pour les bordures droites. Pour ce dernier, veuillez utiliser l'Ecolat droite.
- Creusez une tranchée et placez-y Ecolat. Placez de préférence au moins 2/3 de l'Ecolat dans le sol.
- Enfoncez les piquets Ecopic dans le sol avec un maillet en caoutchouc. Le profil en H garantit une stabilité élevée. Les piquets arrivent environ 3 cm plus bas que le bord supérieur d'Ecolat et sont invisibles une fois le travail terminé. En fonction du type d'application, placez les piquets au minimum tous les 50 cm.
- Fixez Ecolat contre les piquets Ecopic avec des vis en acier inoxydable (2 par piquet). Un niveau à bulle est un outil pratique pour un résultat réussi.
- Remplissez le côté de la bordure avec de la terre, des écorces, des cailloux, etc.

Ecolat enroulée - spécifique pour bordures courbes et ondulantes



Ecolat droite - spécifique pour bordures droites et épurées



Connexion des Ecolattes



Le préforage de l'Ecolat est-il nécessaire pour la fixation des piquets Ecopic ?

Le préforage de l'Ecolat n'est pas nécessaire, sauf si l'on souhaite visser celle-ci à moins de 2 cm du bord.