

MONTAGEHANDLEIDING

ECOLAT

ECOLAT PLAATS JE SNEL EN EFFICIËNT

Ecolat wordt gedeeltelijk ingegraven en stevig bevestigd in de grond met Ecopic paaltjes.

- Leg de Ecolat uit op de plaats waar de afboording uiteindelijk komt. Ecolat op rol zal zichzelf dan ontplooiën. Volg bij het plaatsen de glooiing van de rol. **Opgelet** - Ecolat op rol is specifiek bedoeld voor gebogen en glooiende borders en niet geschikt voor rechte afboordingen. Hiervoor gebruik je de rechte Ecolat.
- Graaf een sleuf en leg de Ecolat hierin. Plaats bij voorkeur minimum 2/3 van de Ecolat in de grond.
- Klop met een rubber hamer de Ecopic paaltjes in de grond. Het H-profiel garandeert een hoge stabiliteit. De paaltjes komen zo'n 3 cm lager dan de bovenzijde van de Ecolat en zullen in de eindfase niet meer zichtbaar zijn. Afhankelijk van de toepassing plaats je de paaltjes minimaal om de 50 cm.
- Bevestig de Ecolat met roestvrijstalen schroeven tegen de Ecopics (2 per paaltje). Voor een mooi resultaat is de waterpas een handig hulpmiddel.
- Vul de zijde van de tuinborder aan met grond, schors, kiezel,...

Ecolat opgerold - specifiek voor gebogen en glooiende borders



Ecolat recht - specifiek voor rechte en strakke borders



Overgang van Ecolatten



Is **voorboren** van de Ecolat nodig voor bevestiging aan de Ecopic paaltjes?

Vorboren van de Ecolat is niet nodig, tenzij je op minder dan 2 cm van de rand van de Ecolat wil schroeven.